

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80

Барнаул +7 (385) 237-96-76

Белгород +7 (472) 220-58-80

Владимир +7 (492) 249-51-33

Волгоград +7 (844) 245-94-42

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Ижевск +7 (341) 220-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (401) 272-21-36

Кемерово +7 (384) 221-56-70

Киров +7 (833) 220-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45

Липецк +7 (474) 220-01-75

Москва +7 (499) 404-24-72

Набережные Челны +7 (855) 291-01-32

Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Омск +7 (381) 299-16-70

Оренбург +7 (353) 248-64-35

Пермь +7 (342) 233-81-65

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (491) 277-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Смоленск +7 (481) 251-55-32

Ставрополь +7 (865) 257-76-63

Сургут +7 (346) 277-96-35

Тверь +7 (482) 239-50-56

Тула +7 (487) 244-05-30

Тюмень +7 (345) 256-94-75

Ульяновск +7 (842) 242-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: piterflow.pro-solution.ru | эл. почта: pwf@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город



Источник электропитания
ИЭН6-120015



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Источник электропитания предназначен для питания электронных устройств нестабилизированным напряжением постоянного тока.

Конструктивно источник выполнен в виде моноблока, предназначенного для монтажа на DIN-рейку шириной 35 мм (DIN EN60 715 TH35). Корпус источника изготовлен из труднотопящего ударопрочного пластика V-0 по UL-94. Крепление источника на DIN-рейке обеспечивается за счет фиксатора.

Габаритные размеры источника приведены на рис. 1.

Подключение сети питания и к питаемой нагрузке производится через винтовые клеммы.

Перед эксплуатацией источника необходимо ознакомиться с данным паспортом.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Напряжение питающей сети, В	220±22 (50Гц)
2.2 Выходное напряжение, В	
в режиме максимального выходного тока	12±0,6
в режиме холостого хода, не более	17,8
2.3 Максимальный ток нагрузки, А	0,15
2.4 Размах напряжения пульсаций, В, не более	3
2.5 Электрическая прочность изоляции, кВ	
вход - выход	4,2
вход - опорная поверхность (DIN-рейка)	4,2
2.6 Интервал рабочих температур, °С	- 10° С...+ 40° С
2.7 Относительная влажность воздуха, %	до 93 (при t=25°С)
2.8 Атмосферное давление, мм. рт. ст.	от 650 до 800
2.9 Габаритные размеры:	
длина, мм, не более	86
ширина, мм, не более	36
высота, мм, не более	60

Источник безусловно устойчив к КЗ на выходе

Источник имеет индикацию наличия выходного напряжения.




Рис. 1 - Габаритный чертеж

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки источника должны входить:

- источник электропитания	1 шт.
- паспорт	1 шт.
- коробка	1 шт.

Примечание. По согласованию с потребителем при оптовой поставке паспорт может поставляться один на партию источников.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Любые работы, связанные с подключением и техническим обслуживанием источника проводить только при отключенном напряжении сети.

4.2 При эксплуатации источника открытые контакты клемм находятся под напряжением, опасным для жизни человека. Установку источника производить в закрываемых специализируемых шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам.

5. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

5.1 Установить источник вертикально на DIN-рейку и закрепить его с помощью защёлки на корпусе.

5.2 Подключить источник к питающей сети, шине заземления (контактное отверстие 4) и устройствам нагрузки монтажными проводами сечением от 0,75 до 1,5 мм² согласно маркировке на корпусе. Схема подключения источника изображена на рис. 2. Зачистку изоляции провода необходимо выполнять таким образом, чтобы оголенные участки провода не выступали за пределы клемм. Закрутить винты клемм до упора.

5.3 Источник готов к работе.

Примечание. После транспортирования источника при температуре ниже 10° С перед его включением необходима выдержка в нормальных климатических условиях не менее 6 часов.




Рис. 2 Схема подключения

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Источники электропитания следует хранить в отопляемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5° С до +40° С и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре +25° С в упаковке поставщика при отсутствии в окружающей среде кислотных и других агрессивных примесей.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Источник электропитания ИЭН6-120015 соответствует техническим условиям ШУВК.436200.001 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Место для штампа ОТК

Дата приемки _____

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок службы источника - не менее 5 лет.

Гарантийный срок хранения - 1 год с момента изготовления.

Изготовитель гарантирует нормальную работу источника электропитания в течение 2 лет со дня продажи магазином при соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения, установленных в данном паспорте.

В случае выхода из строя источника в период гарантийного срока по вине изготовителя, при условии выполнения потребителем правил эксплуатации, обращаться по адресу:

173001, В. Новгород, ул.Б.Санкт-Петербургская, 51, АО "Трансвит".

Место для штампа
торгующей организации

Дата продажи _____

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80

Барнаул +7 (385) 237-96-76

Белгород +7 (472) 220-58-80

Владимир +7 (492) 249-51-33

Волгоград +7 (844) 245-94-42

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Ижевск +7 (341) 220-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (401) 272-21-36

Кемерово +7 (384) 221-56-70

Киров +7 (833) 220-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45

Липецк +7 (474) 220-01-75

Москва +7 (499) 404-24-72

Набережные Челны +7 (855) 291-01-32

Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Омск +7 (381) 299-16-70

Оренбург +7 (353) 248-64-35

Пермь +7 (342) 233-81-65

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (491) 277-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Смоленск +7 (481) 251-55-32

Ставрополь +7 (865) 257-76-63

Сургут +7 (346) 277-96-35

Тверь +7 (482) 239-50-56

Тула +7 (487) 244-05-30

Тюмень +7 (345) 256-94-75

Ульяновск +7 (842) 242-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: piterflow.pro-solution.ru | эл. почта: pwf@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город